

Přenosný reproduktor BTS04

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Chcete-li zajistit správnou funkci a zabránit poškození, přečtěte si před použitím tohoto produktu pozorně tento návod k použití.

Funkce:

1. 2.0 CH přenosný reproduktor s Bluetooth
2. Voděodolný IPX5, odolný proti stříkající vodě, odolný proti dešti, ideální pro pláž, u bazénu, pro lodě a další outdoorové aktivity
3. Funkce TWS, lze dosáhnout skutečného bezdrátového přehrávání Bluetooth s dvojitým vylepšeným stereofonním zvukem
4. Optimalizované hlasové ovládání Google Assistant a Siri
5. Mikrofon pro handsfree, pro snadné přijetí hovoru
6. Osvětlení RGB
7. S A2DP Bluetooth, bezdrátový přenos hudby z jakéhokoli zařízení podporujícího Bluetooth, jako je váš mobilní telefon, notebook, iPhone nebo iPad
8. Provozní dosah Bluetooth 10 metrů
9. Podpora USB
11. Line-in funkce, vhodná pro PC, MID, TV a další audio zařízení
12. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 7,4 V 1 800 mAh
13. Masivní madlo pro snadnou manipulaci

Specifikace:

Verze Bluetooth: V5.0

Velikost reproduktoru: 3 palce*2

RMS výstupní výkon: 20W, 4Ω

Špičkový výstupní výkon: 30W, 4Ω

Kapacita baterie: 7,4V, 1800mAh

Doba přehrávání: 2 hodiny při maximální hlasitosti a 10 hodin při 50% hlasitosti

Frekvenční odezva: 80HZ-16KHZ

Dosah připojení Bluetooth: 10m

Velikost produktu: 295(D)*120(Š)*173(H)M

Příslušenství:

Nabíjecí kabel, uživatelská příručka

PODROBNOSTI O PRODUKTU:


1. Zpět / Snížit hlasitost
2. Vpřed / Zvýšení hlasitosti
3. Přehrát / Pozastavit
4. Zapnutí / vypnutí
5. Tlačítko režimu (přepínání mezi Bluetooth, USB diskem a AUX-IN)
6. Tlačítko TWS
7. RGB světlo
8. USB port
9. Port AUX
10. Nabíjecí konektor typu USB-C
11. Reset tlačítko

Bluetooth:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 4) Zapnutí/Vypnutí reproduktor vydá tón. Modrá kontrolka se rozsvítí nebo bude rychle blikat.
2. Reproduktor se automaticky přejde do režimu Bluetooth.
3. Aktivujte *Bluetooth* na mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení „**Reproduktor CarClever**“, poté se připojte. Zazní tón a kontrolka napájení přestane blikat.
4. Následně lze přehrávat hudbu z vašeho mobilní telefon a užít si její přednes.
5. Tlačítko 1) nebo tlačítko 2) na zařízení lze použít pro výběr skladeb, nebo přes tlačítka na mobilním telefonu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka 1) nebo 2) nastavte hlasitost, snížit nebo zvýšit. Nebo nastavte hlasitost pomocí mobilního telefonu.
7. Stisknutím tlačítka 3) Přehrát/Pozastavit spustíte nebo zastavíte přehrávání hudby, lze provádět i na mobilním telefonu.
8. Dlouhým stisknutím tlačítka 3) Přehrát/Pozastavit aktivujete hlasového asistenta SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

Přehrávání hudby z USB disku:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 4) „Zapnutí/Vypnutí“ reproduktor vydá tón.
2. Vložte USB Flash disk do slotu, reproduktor automaticky spustí přehrávání uložené hudby.
3. V režimu přehrávání Tlačítko 1) nebo tlačítko 2) na zařízení lze použít pro výběr skladeb.
4. Krátkým stisknutím tlačítka 1) nebo tlačítko 2) nastavte hlasitost, snížit nebo zvýšit.
5. Stisknutím tlačítka 3) „Přehrát/Pozastavit“ spustíte nebo zastavíte přehrávání hudby.



Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth vložením USB disku dojde k automatickému odpojení Bluetooth a k přepnutí na přehrávání z USB disku. Chcete-li znovu přepnout do režimu Bluetooth, krátce stiskněte tlačítko 5) „Přepínač režimů“ pro přepnutí do režimu Bluetooth.

Funkce TWS:

1. Zapněte dva identické reproduktory, které chcete spárovat, a to jak v režimu BT. Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.
2. Krátce stiskněte tlačítko 6) „TWS“, reproduktor vydá tón a začne se párovat, tón bude opět zazní a tlačítko TWS bude po úspěšném spárování stále svítit. Vytvořte připojení Bluetooth k mobilnímu telefonu a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů, a tak vytvoříte silnější efekt prostorového zvuku.
3. Pokud chcete ukončit režim TWS, znovu krátce stiskněte tlačítko 6) „TWS“.
4. Jakmile budou dvě jednotky spárovány s TWS, budou při příštím zapnutí v účinném dosahu pak se znovu automaticky spárují.

Poznámky:

1. Uživatelé musí nejprve navázat spojení TWS a poté navázat spojení Bluetooth s mobilním telefonem.
2. V režimu TWS a připojení Bluetooth bude při dlouhém stisknutí tlačítka 6) „TWS“ dojde k odpojení připojení TWS i Bluetooth.

AUX-IN:

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo přehrávačů MP3 / MP4 použijte kabel pro připojení tohoto zařízení a poté si užijte přenos ...
Při použití externího zařízení lze všechny funkce ovládat jen pomocí externího zařízení.

RGB světlo

Reproduktor je v zapnutém režimu automaticky s aktivovaným RGB světlem, stisknutím tlačítka 7) lze RGB světlo vypnout.

Volání handsfree:

Ve stavu připojení Bluetooth, pokud dochází k příchozímu hovoru, může uživatel hovor přijmout krátkým stisknutím tlačítka 3) Přehrát/Pozastavit nebo dlouhým stisknutím tlačítka 3) Přehrát/Pozastavit hovor odmítnout.

Během hovoru může uživatel dlouze stisknout tlačítko 3) Přehrát/Pozastavit pro přepnutí na telefonování.

Hovor ukončíte krátkým stisknutím tlačítka 3) Přehrát/Pozastavit nebo pomocí mobilního telefonu.

Funkce resetování:

Pokud se reproduktor nevypne nebo nereaguje, může uživatel krátce stisknout tlačítko 11) Reset malým kulatým kolíkem a reproduktor resetovat.

Poznámka: Výchozí hlasitost je ve stavu 50 % maximální hlasitosti.

Doba přehrávání se může lišit v závislosti na úrovni hlasitosti a hudebním stylu.

Jak nabíjet:

1. Nabíječka není součástí příslušenství. K nabíjení tohoto zařízení použijte standardní nabíječku 5 V / 2 A nebo přes PC, dodavatel za škody způsobené použitím jiné nabíječky.
2. Vypněte jednotku, připojte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecího slotu jednotky, připojte druhý konec k počítači nebo nabíječce s 5 V výstupem.
3. Doba nabíjení by měla být 3 hodiny. Jakmile je reproduktor plně nabitý, 4 LED kontrolky budou trvale svítit, pokud je reproduktor zapnutý, jinak LED kontrolky zhasnou.
4. Pro ochranu baterie nepoužívejte reproduktor, když se nabíjí.

Varování:

- Tento výrobek skladujte a používejte v prostředí s normální teplotou.
- Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkému prostředí.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte tento produkt sami bez oprávnění.
- Při čištění tohoto produktu používejte měkký hadřík nebo v případě potřeby s trochou vody, k čištění nepoužívejte chemikálie.
- Chcete-li mít prodlouženou životnost produktu a chránit váš sluch, neposlouchejte skladby na maximální hlasitost po dlouhou dobu.

Recyklace

Po ukončení životnosti přístroje jej ekologicky zlikvidujte na místech k tomu určených (sběrné dvory). Zabráníte tím znečištění životního prostředí a pomůžete recyklaci materiálů.

Informace o baterii

Reproduktor je vybaven interní dobíjecí baterií. Baterie je vestavěná, nepokoušejte se ji demontovat, mohli byste zařízení či baterii poškodit nebo může dojít k úrazu.

Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění!

Poznámka:

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
Typ:	BTS04
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Odbornou instalaci provedl:

Datum, podpis: _____

Záznamy o případných opravách:

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

